协会接入监控视频流程

接入方式分两种:

- 1: 海康威视摄像头直接接入方式
- 2: 硬盘录像机接入方式

具体步骤如下:

- 1: 找到摄像头 IP 地址 可官方下载 海康设备网络搜索工具。
- 2: 下载完成后运行程序,对话框中会显示各摄像头 IP 地址。
- 3: 在电脑浏览器中输入对应 IP 地址,如下图



4: 输入用户名和密码如下图:

admin	
	* / **
	忘记密码?
登录	

5: 进入后会显示如下画面(注意:不同摄像头界面稍有区别)点配置按钮

HIKVISION®	预览	回放	图片	配置
♀ 本地	TCP/IP DDNS	PPPoE	端口 端口映射	多播配置
☆ 系统	网卡类型	自這	应	~
			目动获取	
基本配置	设备IPv4地址	192	.168.88.104	测试
高级配置	IPv4子网掩码	255	255.255.0	
Q; 视音频	IPv4默认网关	192	.168.88.8	
图像	IPv6 模式	路由	讼告	▶ 查看路由公告
PTZ	设备IPv6地址			
一 事件	IPv6子 <mark>网掩</mark> 码			
晋 存储	IPv6默认网关			
	物理地址	bc:b	a:c2:af:08:0f	
	MTU	150	D	
			目用多播搜索	
	DNS服务器配置			
	首选DNS服务器	58.2	0.127.238	
	备用DNS服务器	58.2	0.127.170	

🖁 保存

6:点左边竖排网络中高级配置 启用点上钩 验证码改为大写的 ML8888888 如下图 注意注册 状态一定显示为在线。

HIKVISION®	预览		回放	!	图片		配置			
🖵 本地	SNMP	FTP	Email	平台接入	HTTPS	QoS	802.1x	集成协议	网络服务	HTTP监听
₩ 系统	平台接	入方式		萤石云			~			
♥ 网络	☑ 启月	ŧ								
基本配置	接入服	务器IP		litedev.ys7	.com			自定义		
高级配置	注册状	态		在线			\sim			
♀ 。 视音频	验证码			ML888888		<	⊚ 🖌			
□ 图像				6-12位字母 (ABCDEF)	成数字,区分 及该顺序下的	大小写 任意大小	写			
PTZ				组合除外) 议设置8位以	,为了确保设 上的大小写等	备安全, 译母+数字	建组			
一 事件				台。						
冒 存储	_			_						
		₿₿	保存							

7:更改图像 OSD 名称为地区加本公司名称 如下图



8: 告知协会摄像头设备序列号 如下图:

HIKVISION®	预览 回	〕放 图片	配置
♀ 本地	基本信息时间配置	夏令时 RS-485 关于设备	
☴ 系统	设备名称	IP DOME	
系统设置	设备编号	88	
系统维护	设备型号	DS-2DC2D40IW-D3	
安全管理	设备序列号	DS-2DC2D40IW-D3201908	327CCCH
用户管理	主控版本	V5.6.11 build 190426	
	编码版本	V7.3 build 190416	
9 视音频	Web版本	V4.0.1 build 190401	
■ 图像	Plugin版本	V3.0.7.13	
PTZ	通道个数	1	
三 事件	硬盘个数	0	
冒 存储	报警输入个数	0	
	报警輸出个数	0	
	主控版本属性	B-R-R7-0	
	冒 保存		

第二种硬盘录像机接入方式:

1: 进入海康威视录像机主菜单如图:



2: 进入系统配置中的网络配置中的平台接入 启用萤石云 状态一定为在线状态,验证码更 改为大写的 ML888888 如下图:

							and the second
and the second							系统配: <u>置</u>
◎ 通用配置							
·· 网络配置 >	基不配置	半台接入	DDNS	NTP	邮件配置	端口映射	更多配置
▲ 报警配置	启用萤石	石云					
● 預览配置	后用的很多证码	紀加宏				VDEPM	X
▲ 异常配置	状态					不在线	
▲ 用户配置			k				

3: 告知协会序列号或录像机二维码 如下图:

and the second sec	and the second second	and the second second					系统维护
① 系统信息	>						
ē 日志信息		设备信息	通道状态	录像状态	报警状态	网络状态	硬盘状态
☞ 配置操作		设备名称					Network Video Recorder
• 斯太升级		型号					DS-7808N-SN
		序列号					0820160405AARR58934361
⊂ 榮省配置		主控版本					V3.0.18, Build 151231
品网络检测		验证码					/DEPMX
◎ 硬盘检测							

注意:以上配置必须在有外网的情况下接入(外网是指运行商提供的宽带网络),固定宽带网络最好,无法接入网络可用 4G 路由网络接入。